

# iCovir

**Vor Inbetriebnahme des iCovir® Basic muss die UVC-Lampe eingesetzt werden.**  
Before starting up the iCovir® Basic, the UVC lamp must be installed.



**Schalten Sie den Luftentkeimer vor dem Öffnen oder der Wartung immer aus. Ziehen Sie den Netzstecker.**  
Always turn off the air purifier before opening or servicing. Unplug the power cord.



**UVC-Licht ist schädlich für die Netzhaut. Betreiben Sie den Strahler niemals ohne Gehäuse und/oder Aktivkohlefilter.**  
UVC light is harmful to the retina. Never operate the heater without a housing and / or activated carbon filter.



**Ziehen Sie den Netzstecker. Stellen Sie den iCovir® Basic auf den Kopf auf eine schonende Unterlage. Die drei Gerätefüße dienen als Verschlusschrauben. Drehen Sie diese ab.**  
Pull out the power plug. Place the iCovir® Basic upside down on a gentle surface. The three device feet serve as locking screws. Turn this off.



**Jetzt können Sie den Sockel aus dem Gehäuse entnehmen (hierzu können Sie das Kabel als "Greifhilfe" benutzen. Es ist entsprechend gesichert).**  
You can now remove the base from the housing (for this you can use the cable as a "gripping aid". It is secured accordingly).



**Stecken Sie die mitgelieferte UVC-Lampe in die Lampenfassung.**  
Insert the supplied UVC lamp into the lamp socket.



**Die Lampe muss vollständig in die Fassung einrasten.**  
The lamp must snap completely into the socket.



**Der Gerätefuß kann nun samt Lampe wieder in das Gehäuse eingeführt werden. Drehen Sie die Gerätefüße wieder auf die Gewindebolzen, handfest bis zum spürbaren Anschlag.**  
The device base can be reinserted now into the housing together with the lamp. Screw the device feet back onto the threaded bolts, hand-tight until you feel the stop.



**Stellen Sie den iCovir® Basic wieder auf die Füße.**  
Put the iCovir® Basic back on its feet.